

## 技术通报——问与答

### 1. 问: 我的主板支持 Windows7 吗?

**答:** 请参考我们的网站获取 Windows7 支持列表。

网站链接: <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

若您的型号没有列在 Windows7 支持列表中, 请先安装包装盒内的驱动程序。

或到芯片组厂商网站下载芯片组驱动程序。

Intel 网站: <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

AMD 网站: <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Nvidia 网站: <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Realtek 网站: <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

Via 网站: <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

若您还有其他问题, 请联络华擎技术支持部门: [Asrock\\_TSD@asrock.com.tw](mailto:Asrock_TSD@asrock.com.tw)

### 2. 问: 我可以使用水冷作为我的 CPU 风扇?

**答:** 我们建议您使用 Intel 或 AMD 专用散热器代替水冷。这样可以使机箱有更好的气流。

### 3. 问: 在 AliveNF7G-Glan 或 N68PV-GS 上安装 Windows7 操作系统之后, 我从官网上安装了所有的 Windows7 驱动程序, 为什么我在设备管理器中的“协处理器 (co-processor)”处仍然会看到一个惊叹号?

**答:** AliveNF7G-Glan: 请由此链接更新您的 BIOS 到 P1.40 或更新版本:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: 请由此链接更新您的 BIOS 到 P2.00 或更新版本:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

4. 问: 我将红外线接收器连接到板载的 IR 接口, 怎样才能让它在 Windows 7 系统下工作呢?

答: 请执行 Windows 更新, 可参考图一, 如下。

