

Referencia Técnica- Q&A

1. Q: ¿Si mi placa base se apoya windows7?

A: Por favor refiérase a nuestro sitio web para la lista de apoyo de window7.

Enlace del sitio web: <http://www.asrock.com/news/events/2009win7/index.asp>

Si sus modelos no están en la lista de apoyo de Windows7, por favor pruebe el controlador de apartado de correo entrante primeramente.

O vaya al sitio web del vendedor de chipset para descargar el controlador.

Sitio web de Intel: <http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx>

Sitio web de AMD: <http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx>

Sitio web de Nvidia: <http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

Sitio web de Realtek: <http://www.realtek.com.tw/downloads/>

Sitio web de Via: <http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp>

Si tiene unos otros problemas, por favor entre en contacto con ASRock TSD :

Asrock_TSD@asrock.com.tw

2. Q: ¿Si puedo utilizar el enfriamiento de agua como el ventilador de mi CPU?

A: Le recomendamos utilizar el enfriador de existencia de Intel o AMD en lugar del enfriamiento de agua. Tiene un flujo mejor de aire en el chasis.

3. Q: Después de instalar windows7 en AliveNF7G-Glan o N68PV-GS, he instalado todos los controladores de windows7 del sitio web, ¿por qué me da un signo de exclamación en "co-procesador" en el Administrador del dispositivo?

A: AliveNF7G-Glan: por favor actualice su BIOS a P1.40 o más último del enlace:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-GLAN&o=All>

N68PV-GS: por favor actualice su BIOS a P2.00 o más último del enlace:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N68PV-GS&o=All>

4. Q: Conecto mi receptor de IR al encabezado de IR de placa base, ¿cómo puedo hacerlo trabajo debajo de Windows 7?

A: Por favor actualice Windows, cual puede referirse a la Figura 1 como lo siguiente.

