

1. Q: 我想要在 X58 平台上使用 OCZ RevoDrive PCI-E SSD 附加卡, 我还如何在 BIOS 中设置?

A: 请将 BIOS 更新到最新版本, 并确认 BIOS 中的 [PCIE Max Payload Size] 项目设为 [128B]。  
您可以在 BIOS 中的 [Advanced] -> [PCIE Max Payload Size] 下找到这一项目。

BIOS 下载链接: <http://www.asrock.com/support/download.asp>

2. Q: 我该如何在 Intel 平台上用 RAM 磁盘工具设置完整的内存空间?

A: 请在 BIOS 中将 [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection] 下的 [No-Execute Memory Protection] 项目设为 [Enabled]。

3. Q: 我关机之后, USB 键盘和鼠标仍然是亮的。我该如何将它们关闭?

A: 如果您的主板有 PS2\_USB\_PWR1 跳线, 只需将 PS2\_USB\_PWR1 设为 pin 1-2 短路(+5V), 如下图所示。



如果您的主板不具备此跳线, 则请在 BIOS 中将 [Deep SX] 设为 [Enable]。  
或在 BIOS 中将 [On/Off Play] 设为 [Disabled]。